Panasonic 8

・この工事説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障を 生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

SDファン(天井埋込形)工事説明書

途 台所用 用 品 番 FY-30SDM

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

■仕様変更・改造は絶対に しない



分解禁止

火災・感電・けが

の原因となります。

故障や漏電のときに 感電するおそれが

■D種接地工事をおこなう


あります。

アース線接続

■交流100ボルト以外で 使用しない



火災・感電の原因と なります。



取り付ける

■メタルラス、ワイヤラス、



漏電した場合、火災 の原因となります。

■本体は指定の方法で確実に


■本体は、十分強度のあると ころにしっかり取り付け、 強度不足の場合には補強する





落下により、けがをするおそれが あります。

■部品は確実に取り付ける



落下により、けがをするおそれが あります。

■配線工事は、電気設備技術 基準や内線規程に従って、

確実におこなう





誤った配線工事は、漏電、感電や 火災のおそれがあります。

■浴室など、湿気の多いところ に取り付けない




なります。

感電や故障の原因と


落下により、けがをする おそれがあります。

お願い

■高温になる場所(周囲温度 40℃以上)に取り付けない でください。



■給気口を設けてください。 効果的な換気ができません。



■点検口を設けてください。



■次のような配管工事はしないでください。

(1)極端な曲げ

(2)吐出口すぐそばでの曲げ ジャバラなど

(3)多数回の曲げ

(4)接続ダクト径を小さくする








■アース工事は、次のいずれかの方法でおこなってください。



アース端子







5×9.5長穴

ルーバー

■同梱品

ルーバー …………」個


■付属品

タッピンねじ ………6個 (アダプター・本体枠取り付け用) 取扱説明書 …………1冊 (必ずお客様にお渡しください。)

■接続ダクト(市販品)

	呼び径	種	類
	ф 100	鋼板スパイラルダクト	
	(4番)		

■結線図




- ■電源スイッチはFY-SV11W(別売品)をご利用くださ い。
- ■結線図にしたがって正しく結線してください。結線を 誤りますとモーターが焼損しますのでご注意ください。
- ■1個のスイッチで2台以上を並列運転しますとモータ 一が故障しますので絶対にやめてください。

施工方法 以下の手順にしたがって施工してください。


(野縁利用の場合) 本体枠の取り付け

①木枠を作り、野縁に取り付ける。




■木枠には補強材を設けるなど十分に強度を 持たせてください。


②アダプターを本体枠よりはずす。




③アダプターを木枠の隅に合わせて付属 のタッピンねじ(2個)で取り付ける。




■傾いて取り付けないようにしてください。



④本体枠を木枠に挿入し、アダプターに装着する。




⑤本体枠を付属のタッピンねじ(4個)で取り付ける。




⇒2 へ

忰の取り付け(吊りボルト利用の場合) -B


①吊り金具FY-KBO21 (別売品) 2 セットをねじ(吊り金具付属)で 取り付ける。



②本体枠を吊りボルト(市販品:M8~M10)に取り 付ける。




■吊り金具取付位置




⇒2 ~

電源の接続


①ねじをはずして配線板を引き出す。




②電源コード(VVFケーブルø1.6またはø2) およびアース線をコードブッシングより本体



③速結端子に電源コードの心線がとまる まで差し込み、アース線をアース端子




4配線板を差し込み、ねじ止めする。




ダクトの接続と天井板のはり付け 3

①ダクト(市販品)をアダプターに差し込み、テープ (市販品)を巻いて固定する。




■ダクトは本体枠内に力がかからないように天井より吊り下 げてください。

②天井板をフランジと2~5mmのすきまを設けて はり付ける。



■すきまがないと製品のメンテナンスができません。

③外壁面には、パイプフード(別売品)または ベントキャップ(別売品)を取り付ける。




■パイプフードまたはベントキャップの施工方法は、 それぞれの工事説明書をお読みください。

→|4|**へ**


試運転とルーバーの取り付け

①結線や取り付けに異常がないか確かめる。



切/入 強弱切換 動作 スイッチ スイッチ 強 強運転 入 弱 弱運転 切 停止

②ルーバーのばねをせばめて、長穴に 差し込んで固定する。



パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社 〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2010.